

## Zestaw ochronny ściany (ontec S)

Kod ElektriKo: 96551 Kod TM Technologie: OS008



### ZASTOSOWANIE

Zestaw do ochrony opraw przed warunkami atmosferycznymi (np. przed opadami śniegu).

Akcesoria niezbędne do odpowiedniego typu montażu lamp.